



« Ionic Styler 1000 »

D	Warmluft-Lockenbürstensen
GB	Hot air hairstyler set
F	Set de brosse stylisante
CZ	Horkovzdušná kulma
SK	Teplovzdušná kulma
PL	Suszarko-łokówka
FI	Hiusmuotoiluseti

Type AB 2576GU-S

Beschreibung



D	Beschreibung	GB	Description	F	Description
1	Kontrollleuchte	1	Control lamp	1	Témoin lumineux
2	Stufenschalter	2	Switch	2	Interrupteur coulissant
3	Abkühl-Taste (Cool-Shot)	3	Cool shot button	3	Touche froide (Cool-Shot)
4	Große Lockenbürste	4	Big curling brush	4	Grande brosse à boucles
5	Enriegelungsknopf	5	Release button	5	Touche de déverrouillage
6	Form-(Ondulier-)düse	6	Forming-(waving-) nozzle	6	Embout d'ondulation
7	Ondulier-Lockenzange	7	Curling iron	7	Pince à boucles
8	Soft-Rundbürste	8	Soft round brush	8	Brosse ronde souple
9	Halbrundbürste	9	Half round brush	9	Demie-brosse ronde
10	Haarglätter	10	Straightener	10	Défriseur
CZ	Popis	SK	Popis	PL	Opis
1	Kontrolka	1	Kontrolka	1	Lampka kontrolna
2	Přepínač	2	Prepínač	2	Przełącznik
3	Tlačítko chladný vzduch	3	Tlačidlo chladný vzduch	3	Przycisk schładzania (Cool)
4	Velký kulmovací kartáč	4	Veľká ondulovacia kefa	4	Velký ondulační kartáč
5	Pojistka pro uvolnění	5	Poistka na uvoľnenie	5	Odblokovací knoflík
6	Hubice na tvarování	6	Hubica na tvarovanie	6	Formovací (ondulační) hubice
7	Kulmovací kleště	7	Ondulovacie kliešte	7	Ondulační kleště
8	Kulatý kartáč s pružnými	8	Gulátá kefa s pružnými	8	Soft-kulatý kartáč
9	Ploché kartáč	9	Plochá kefa	9	Polokulatý kartáč
10	Rovnáci kartáč	10	Vyrovňavacia kefa	10	Žehlička vlasů
FI	Tuotekuvaus				
1	Virtalamppu				
2	Kytin				
3	Viileäpuhalluspainike				
4	Iso kiharrinrauta				
5	Vapautuspainike				
6	Muotoilusuuutin				
7	Kiharrinrauta				
8	Pehmeä pyööröharja				
9	Puolipyöreä harja				
10	Suoristaja				

Warmluft-Lockenbürsten-Set AB 2576GU-S

"Ionic Styler 1000"

D

Inhalt

Beschreibung.....	2
Wichtige Sicherheitshinweise.....	3
Lieferumfang.....	5
Vor dem ersten Gebrauch.....	5
Verwendung des Gerätes.....	5
Reinigung und Aufbewahrung.....	7
Technische Daten.....	7
Entsorgung.....	7
Garantiehinweise.....	7

Wichtige Sicherheitshinweise

Bevor Sie Ihr Gerät in Betrieb nehmen, machen Sie sich bitte sorgfältig mit der Bedienungsanleitung vertraut. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung unbedingt zum späteren Nachschlagen auf. Bitte bewahren Sie den Garantieschein, den Kassenbon und nach Möglichkeit den Karton mit Innenverpackung gut auf! Bei Weitergabe des Gerätes geben Sie bitte auch die Bedienungsanleitung weiter.

Bestimmungsgemäße Verwendung: Dieses Gerät ist ausschließlich zum Formen und Ondulieren der Frisur bestimmt. Das Gerät ist für den privaten Gebrauch, nicht für den gewerblichen Einsatz konzipiert. Verwenden Sie das Gerät nur zu dem vorgesehenen Zweck, gemäß dieser Anleitung. Um Schäden am Gerät, unsachgemäßen Gebrauch oder Gefahr durch Verletzung vorzubeugen, befolgen Sie bitte die Sicherheitshinweise. Für Schäden oder Unfälle die durch Nichtbeachten der Bedienungsanleitung entstehen übernehmen wir keine Haftung.

- Prüfen Sie, bevor Sie das Gerät in Gebrauch nehmen, ob die Spannungsangabe auf dem Typenschild am Gerät mit der örtlichen Netzspannung übereinstimmt. Dieses Gerät nur an eine geerdete Schutzkontakt-Steckdose anschließen. Falscher Anschluss kann zu Schäden am Gerät und zu Risiken für den Benutzer führen.
- Das Netzkabel stets so verlegen, dass es keiner hohen Gewichts- und Trittbelastung ausgesetzt ist. Lassen Sie das Netzkabel niemals über Möbelecken hängen und sorgen Sie dafür, dass es nicht zur Stolperfalle wird. Gerät niemals am Netzkabel tragen. Netzkabel nicht knicken und nicht um das erhitzte Gerät wickeln.
- Verwenden Sie keine Mehrfachsteckdosen für dieses Gerät. Verwenden Sie, falls dies nötig ist, ordnungsgemäße Verlängerungskabel, deren technische Daten mit denen des Gerätes übereinstimmen.
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht zusammen mit einer externen Zeitschaltuhr oder einem separaten Fernwirsystem, dafür ist es nicht vorgesehen und dies kann Brandgefahr verursachen.
- Als zusätzlicher Schutz vor Gefahren durch elektrischen Strom wird der Einbau einer Fehlerstromschutzeinrichtung (FI) mit einem Bemessungsauslösestrom von nicht mehr als 30 mA im Haushaltsstromkreis empfohlen. Fragen Sie Ihren Elektro-Installateur um Rat.



• **Vorsicht! Das Gerät nicht verwenden wenn:**

- es heruntergefallen ist und/oder sichtbare Schäden am Gehäuse oder dem Netzkabel hat.
- es Funktionsstörungen aufweist.

- Ein beschädigtes Netzkabel darf nur von einem Fachmann ausgewechselt werden, um Gefährdungen durch elektrischen Strom zu vermeiden. Für alle Reparaturen wenden Sie sich an einen Fachmann(*).

()Fachmann: anerkannter Kundendienst des Lieferanten oder des Importeurs, der für derartige Reparaturen zuständig ist. Für alle Reparaturen wenden Sie sich bitte an diesen Kundendienst.*



- **Vorsicht! Ein Elektrogerät ist kein Kinderspielzeug!** Lassen Sie das Gerät während des Gebrauchs nie unbeaufsichtigt. Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist. Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen. Klären Sie Ihre Kinder über Gefahren die im Zusammenhang mit elektrischen Geräten entstehen können auf:

- Gefahr durch heiße und/oder bewegliche Geräteteile
- Gefahr durch während des Betriebes entweichende heiße Luft
- Gefahr durch elektrischen Strom

- Wählen Sie den Standort Ihres Gerätes so, dass Kinder keinen Zugriff auf das Gerät haben.
- Benutzen und lagern Sie das Gerät nur außerhalb der Reichweite von Kindern. Auch das Netzkabel muss für Kinder unerreichbar sein, sie könnten das Gerät daran herunterziehen.
- Zur Sicherheit keine Verpackungsteile (Plastikbeutel, Karton, Styropor, etc.) für Kinder erreichbar liegen lassen. Sie dürfen nicht mit dem Kunststoffbeutel spielen, es besteht Erstickengefahr!



• **Vorsicht Stromschlaggefahr!**

Das Gerät, das Netzkabel und der Netzstecker dürfen auf keinen Fall mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Berührung kommen.

- Tauchen Sie das Gerät und das Netzkabel nie in Wasser oder andere Flüssigkeiten, weder zum Reinigen noch zu einem anderen Zweck.
- Benutzen Sie das Gerät nicht in der Nähe eines Waschbeckens oder einer Badewanne, damit es nicht hineinfallen kann.
- Halten Sie das Gerät fern von Personen die ein Bad nehmen. Stecken Sie dazu den Netzstecker nur in einer ausreichend entfernten Steckdose ein. In ausgestrecktem Zustand, darf das Netzkabel nicht bis zur Badewanne reichen.
- Berühren Sie das Gerät nicht mit nassen oder feuchten Händen.
- Legen Sie das Gerät nicht auf feuchten Untergrund.
- In Badezimmern oder feuchten Räumen, ziehen Sie bitte immer den Netzstecker nach Gebrauch, selbst wenn das Gerät ausgeschaltet ist. Wenn ein am Stromnetz angeschlossenes Gerät mit Feuchtigkeit in Kontakt kommt, besteht Stromschlaggefahr!



• **Vorsicht Verbrennungsgefahr!**

Beim Betrieb von Elektro-Wärmegegeräten können hohe Temperaturen entstehen, die zu Verletzungen führen können. Vermeiden Sie den Kontakt heißer Geräteteile mit der Haut. Halten Sie genügend Abstand zu Kopf- und Gesichts-Hautpartien ein.

- Schalten Sie das Gerät aus und lassen Sie es etwas abkühlen, wenn Sie Zubehörteile abnehmen oder anbringen.
- Legen Sie das Gerät weder auf noch neben einem heißen Ofen oder anderen Hitzequellen wie z. B. eine Herdplatte ab.
- Legen Sie das erhitzte Gerät nicht auf empfindliche Oberflächen.
- Halten Sie das Gerät und das Netzkabel fern von Hitze, direkter Sonneneinstrahlung,

Feuchtigkeit, scharfen Kanten etc., um Beschädigung zu vermeiden.

- Achten Sie darauf, dass das Lufterlassgitter frei von Fremdkörpern, Flusen, Haaren usw. ist, um ein Überhitzen des Gerätes zu vermeiden!
- Verwenden Sie nur Original-Zubehör, um Schaden am Gerät und Risiken für den Benutzer zu vermeiden.
- Benutzen Sie das Gerät nicht im Freien. Das Gerät ist nicht für den Gebrauch im Freien bestimmt. Luftfeuchtigkeit und Witterungseinflüsse können Schäden an elektrischen Geräten verursachen.
- Schalten Sie das Gerät immer aus, wenn Sie es nicht benutzen, selbst wenn es nur für einen Moment ist.
- **Achtung ! Ziehen Sie den Netzstecker,**
 - wenn Sie das Gerät nicht benutzen,
 - bevor Sie das Gerät reinigen,
 - wenn während des Betriebes Störungen auftreten.
- Um den Netzstecker aus zustecken, immer direkt am Netzstecker, nicht am Netzkabel ziehen, um Schäden am Netzkabel zu vermeiden.
- Gerät niemals am Netzkabel tragen. Kabel nicht knicken und nicht um das Gerät wickeln. Das Netzkabel darf nicht durch scharfe Kanten oder durch Berührung mit heißen Stellen beschädigt werden.
- Überprüfen Sie regelmäßig, ob das Netzkabel nicht beschädigt ist. Bei Beschädigung des Netzkabels oder des Gerätes dürfen diese keinesfalls mehr benutzt werden.

Lieferumfang

- Handgerät
- Form-(Ondulier-)düse
- Ondulier-Lockenzange
- Soft-Rundbürste
- Große Lockenbürste
- Halbrundbürste
- Haarglätter
- Bedienungsanleitung

Vor dem ersten Gebrauch

- Entfernen Sie vor Gebrauch alle Verpackungsmaterialien und Schutzfolien.
- Kontrollieren Sie die Vollständigkeit des Lieferumfangs.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät nicht beschädigt ist. Ein beschädigtes Gerät darf nicht verwendet werden.
- Beim ersten Gebrauch kann es bei der Erwärmung zu Geruchsbildung kommen, dies ist harmlos und gibt sich bald. Achten Sie daher bei Erstgebrauch auf gute Raumlüftung.

Verwendung des Gerätes



Vorsicht! Lassen Sie das Gerät während des Gebrauchs nie unbeaufsichtigt.
Achtung Verbrennungsgefahr! Halten Sie heiße Geräteteile von der Kopfhaut fern.
Achten Sie darauf, keine heißen Geräteteile anzufassen.

Hinweis

Die Warmluft-Lockenbürste ist kein Haartrockner und soll daher nur als Stylinggerät zur

Frisurgestaltung verwendet werden.

- Benutzen Sie das Gerät nicht ohne einen der Styling-Aufsätze. Das Gerät ist für den Gebrauch mit Aufsatz vorgesehen.
- Wenden Sie das Gerät bei trockenem oder leicht feuchtem Haar an, jedoch nicht an sehr nassem Haar und nie an künstlichen Haaren oder Perücken, dafür ist es nicht vorgesehen.

Vorbereitung

- Wir empfehlen, die Haare nach dem Waschen mit einer glättenden Spülung zu pflegen, sie lassen sich danach leichter stylen. Spülen Sie die Haare gut aus und lassen Sie sie trocknen, bzw. föhnen Sie sie, bis sie nur noch leicht feucht sind. Kämmen Sie sie vor dem Stylen gut durch, um sie zu entwirren.

Anwendung mit Ondulier-Lockenange und Lockenbürsten

- Schließen Sie das Gerät an das Stromnetz an.
- Wickeln Sie eine schmalere Strähne beginnend von den Haarspitzen bis zum Kopf auf.
- Stellen Sie den Stufenschalter auf Stufe 1 oder 2. Das Gebläse entlässt je nach Stufeneinstellung warme bzw. heiße Luft. (Hinweis: Bei Stufe 2 werden die Gebläse-Luft und dadurch der Geräteaufsatz nach kurzer Zeit sehr heiß. Verwenden Sie daher Stufe 2 nur kurz für rasches Stylen.)
- Sie können mit der „Cool-Shot“ Funktion (Abkühltaste) während der Behandlung die Wärme mindern. Diese Funktion können Sie durch Drücken und gleichzeitig leichtes Schieben des Knopfes in Richtung Gerätespitze „feststellen“, die Temperatur bleibt dadurch konstant etwas kühler und schont dadurch das Haar.
- Lassen Sie die warme Luft einige Sekunden auf das Haar einwirken. Haarsträhne anschließend wieder ausrollen.
- Vor dem abschließenden Auskämmen die behandelten Haare erst abkühlen lassen.

Wechseln der Aufsätze

- Möchten Sie einen Aufsatz des Gerätes wechseln, drücken Sie den Entriegelungsknopf an der Seite des Gerätes, drehen den Aufsatz leicht im Gegenuhrzeigersinn bis zum Anschlag und ziehen ihn dann nach vorne ab.
- Stecken Sie den neuen Aufsatz auf, drücken Sie den Entriegelungsknopf und drehen gleichzeitig den Aufsatz leicht im Uhrzeigersinn, bis er eingerastet ist.

6 Aufsätze

Große Lockenbürste:	zum Formen der Frisur
Soft-Rundbürste:	zum Formen der Frisur
Halbrundbürste:	für modische Wellen
Form-(Ondulier-)düse:	formt gezielt einzelne Haarpartien
Haarglätter:	glättet gewelltes und krauses Haar
Ondulier-Lockenange:	bringt Locken in Form

Heizstufen

Position 0 =	Aus
Position 1 =	Mäßige Temperatur und Luftstrom für sanftes Formen und Nachtrocknen.
Position 2 =	Hohe Temperatur und Luftstrom für schnelles Formen und Nachtrocknen.
Cool Shot Funktion =	erfolgt durch Drücken und/oder feststellen der Abkühltaste oberhalb des Stufenschalters. Mindert die Temperatur für sanftes Formen während einer längeren, schonenden Behandlung.



Achtung! Ziehen Sie aus Sicherheitsgründen nach jedem Gebrauch den Netzstecker.

Reinigung und Aufbewahrung



Vorsicht Stromschlaggefahr! Vor der Reinigung stets Netzstecker ziehen. Tauchen Sie das Gerät, Kabel und Stecker niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Achten Sie darauf, dass kein Wasser darüber läuft. Die elektrischen Teile im Inneren könnten Schaden nehmen. Eindringen von Wasser in elektrische Geräte kann zu Beschädigung wie z. B. Kurzschluss und Gefahr durch Stromschlag führen.



Vorsicht Verbrennungsgefahr! Gerät vor dem Reinigen abkühlen lassen.

- Das Gehäuse reinigen Sie bei Bedarf mit einem weichen, trockenen Tuch – ohne Zusatzmittel.
- Reinigen Sie empfindliche Oberflächen niemals nass oder mit scharfen Putzmitteln oder metallischen, scharfkantigen Gegenständen.
- Reinigen Sie die Luftsaugöffnungen von Zeit zu Zeit mit einer feinen Bürste.
- Entfernen Sie nach ausreichend Abkühlzeit die Haare und Flusen von den Aufsätzen und vom Lufteinlassgitter mit einer weichen Bürste oder einem Kamm.
- Wickeln Sie das Stromkabel zur Aufbewahrung nicht um das Gerät.
- Bewahren Sie das Gerät an einem trockenen und kindersicheren Platz auf.

Technische Daten

Spannung: 220-240V~ 50/60Hz

Leistungsaufnahme: 1000 W

Schutzklasse: II

Dieses Gerät ist GS geprüft und entspricht den CE Richtlinien.

Entsorgung

Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein und entsprechend Ihrer örtlichen Müllvorschriften. Geben Sie Karton und Papier zum Altpapier, Folien in die Wertstoffsammlung. Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.

Das Symbol (Mülltonne mit Kreuz) auf dem Produkt, in der Gebrauchsanleitung oder auf der Verpackung weist darauf hin. Fragen zur Entsorgung erteilt Ihre kommunale Entsorgungsstelle. Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wieder verwertbar.

Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten, leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt. Bitte fragen Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung nach der zuständigen Entsorgungsstelle (Altgerätesammelstelle der kommunalen Entsorgungsstelle). Führen Sie das Gerät damit einer umweltgerechten Entsorgung zu.



Garantiehinweise

Wir übernehmen für das von uns vertriebene Gerät Gewährleistung von 24 Monaten. Diese beginnt ab Kaufdatum (Kassenbon). Im Störfall geben Sie das komplette Gerät mit Fehlerangabe und dem Original-Kaufbeleg (Kassenbon), welcher für eine kostenlose Reparatur oder Umtausch zwingend erforderlich ist, in der Originalverpackung an Ihren Händler.

Wir bitten im Fall von Reklamationen zuerst die Service Hotline zum Ortstarif anzurufen.

Die meisten Anfragen können schnell und einfach per Telefon gelöst werden:

Hausgeräte Kundendienst

Service Hotline Tel: (089) 3000 88 – 21

Service Fax: (089) 3000 88 – 11

Während der Zeit der Gewährleistung können defekte Geräte **ausreichend frankiert** an unseren Service gesendet werden. **Unfrei an uns geschickte Geräte können nicht angenommen werden.**

Unser Tipp: Schicken Sie die Geräte aus Kostengründen nicht als Päckchen.

Innerhalb der Gewährleistung beseitigen wir Mängel des Gerätes, die auf Material- oder Herstellungsfehler beruhen nach unserer Wahl durch Reparatur oder Umtausch. Diese Leistungen verlängern nicht die Gewährleistungsfrist. Es entsteht kein Anspruch auf eine neue Gewährleistungsfrist. Weitergehende Ansprüche, insbesondere Schadensersatz, sind ausgeschlossen.

Eine genaue Beschreibung der Beanstandung verkürzt die Bearbeitungsdauer.

Wir bitten um Verständnis, dass jegliche Kulanzansprüche ausgeschlossen sind:

- nach Ablauf der bauartbedingten Lebenszeit und für Verbrauchszubehör und Verschleißteile, wie z.B. Aufsteckteile, Filter etc.
- bei Bruchschäden, wie z.B. Glas, Porzellan oder Kunststoff
- bei Transportschäden, Fehlgebrauch, sowie
- bei mangelnder Pflege, Reinigung und Wartung und bei Nichtbeachtung von Bedienungs- oder Montagehinweisen
- bei chemischen und/oder elektrochemischen Einwirkungen
- bei Betrieb mit falscher Stromart bzw. Stromspannung und bei Anschluss an ungeeignete Stromquellen
- bei anormalen Umweltbedingungen und bei sachfremden Betriebsbedingungen
- sowie dann, wenn Reparaturen oder Fremdeingriffe von Personen vorgenommen werden, die von uns hierzu nicht autorisiert sind oder
- wenn unsere Geräte mit Ersatzteilen, Ergänzungs- oder Zubehörteilen versehen werden, die keine Originalteile sind oder
- Berührung mit ungeeigneten Stoffen den Defekt verursacht hat

Nach Ablauf der Gewährleistungszeit besteht ebenso die Möglichkeit das Gerät **ausreichend frankiert** an unseren Service zu senden. Die dann anfallenden Reparaturen sind kostenpflichtig.

Technische Änderungen vorbehalten

Version 10/2012

Hot Air Hairstyler Set AB 2576GU-S " Ionic Styler 1000" GB

Contents

Description.....	2
Important safeguards.....	9
Scope of delivery.....	11
How to use the hair styling set.....	11
Cleaning and storing.....	12
Technical data.....	12
Disposal.....	12
Warranty claims.....	13

Important safeguards

Please read this instruction manual carefully before use and keep in a safe place for future reference. If you give the appliance to another person, also supply them with the instruction for use

Intended use: This appliance is suited for hair styling. Only use the appliance for domestic purpose - the appliance is not suited for commercial use. Only use the appliance in the way indicated in these instructions. To avoid damage or danger by improper use, these users instructions should be followed carefully.



- **Caution! Do not operate any appliance if:**
 - power cord is damaged
 - in case of malfunction or if it has been dropped or damaged in any manner. Special tools are required to repair the appliance. In any case ask a (*)competent qualified electrician to check and repair it.
- Should the cord be damaged, it must be replaced by a competent qualified electrician(*) to avoid any danger caused by electric current.

(*)Competent qualified electrician : after sales department of the producer or importer or any person who is qualified, approved and competent to perform this kind of repairs in order to avoid all danger.



- **Caution! An electric appliance is no toy!** This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. Never leave the appliance unsupervised when in use.

Explain to your children all risks which can be caused by electric current:

- Danger caused by hot and/or rotating parts of the appliance
- Danger caused by exhausting hot air or steam
- Danger caused by electric current (electric shock, short circuit, fire danger)

Keep the appliance at any time out of reach of children or persons who can not handle electric appliances properly.

- Do not leave packaging components (plastic bags, cardboard, polystyrene, etc.) within the reach of children, as it could be dangerous - danger of suffocation!
- Take care that the cable does not hang down and nobody can pull on it or stumble over it.



- **Caution! DANGER OF LIFE by electric shock. Never immerse the appliance into water or other liquids, or come into contact with water or any liquid:**

- the cord should never get wet or get in contact with moisture or humid objects.
- always keep the appliance away from water and humidity, from bath
- tubes or persons taking a bath or shower areas, filled sinks or bathtub to avoid danger of falling into water
- never grab into water while using the appliance
- never touch the appliance with wet hands or standing on wet ground
- never place the appliance on wet ground
- should the device become moist or wet or fall into water, immediately remove the mainsplug from the socket
- in bathrooms or humid rooms always switch off and unplug electric appliances after use. The proximity of water presents a hazard even when switched off!!
- never use the appliance outdoors



- **Unplug the appliance**

- when the appliance is not in use
- before cleaning accessories or the appliance
- when malfunctioning during use
- To unplug only pull the plug, never pull on the cord to avoid damage.
- Never move the appliance by pulling the cord. Make sure the cord cannot get caught
- in any way. This can avoid accidents of falling down and risk of burning by hot water.
- Do not wind the cord around the appliance and do not bend it.
- From time to time check if the cord is damaged. In this case or if the appliance is damaged
- it must not be used any more. Should the cord be damaged, it must be replaced by a competent qualified electrician (*) to avoid any danger.
- Do not operate any appliance with a damaged cord or in case of malfunction or if it has been dropped or damaged in any manner. Ask a (*) competent qualified electrician to check and repair it.

- **Caution Danger of burning! Do not allow hot parts of the appliance to contact the face, neck or scalp.**

- Do not place the appliance near or on any heat sensitive or hot surface.
- Test the appliance and the cable regularly for damage. If there is damage of any kind, the appliance should not be used.
- Never try to repair the device yourself, for all repairs consult an authorised expert. For safety reasons a broken or damaged cord may only be replaced by an equivalent cord by the manufacturer, our customer service department or a similar qualified person.
- Keep the appliance and the cable away from humidity, heat, direct sunlight, moisture, sharp edges.
- Switch off the device whenever it is not in use, even if it is only a short moment.
- Use only original accessories.



- **Attention: The appliance gets hot during operation.** Always allow the appliance to cool down before cleaning it or removing parts. Make sure that the air inlet-opening is **not** clogged with dust, fluff, hair, etc. to avoid overheating.

Scope of delivery

- hand unit
- forming-(waving-) nozzle
- curling iron
- soft round brush
- big curling brush
- half round brush
- straightener
- instructions for use

How to use the hair styling set

Caution danger of burning! Always keep hot parts of the brush away from scalp and skin. Avoid touching hot parts of the unit!

Note

The hair styling set is not a hairdryer and must only be used for finish styling.

- Never use the appliance without the accessories. It is not suited for use without accessory.
- Do not use with synthetic hair or wigs.

Preparing

- Use the unit with dry or slightly humid hair, but never with complete wet hair.
- Use a conditioner after having washed your hair. Rinse and dry the hair well and comb it out before styling. All this will make the styling easier.

How to use

- Comb the hair through before connecting the unit to the current and switching it on.
- For styling, forming, curling do not wind too thick strands of hair around the styling attachment. Wind a smaller strand of hair around the attachment.
- Connect the appliance to the current. The control lamp is illuminated, the unit is operating.
- Set the switch to "1" or "2" for warm or hot air flow, depending on which level the switch is set.
- Move the brush outwards first then inwards curling the hair ends towards the head.
- Let the warmth act on the hair for a few seconds only. Then unroll the curls.
- With level "2" the exhausting air and attachment in contact with the hot air will get very hot quickly. Use this level only short for faster styling to avoid that hair gets too hot.
- With the "Cool Shot" function (press the button above the switch for temperature and fan level) you can minimize the temperature during the treatment. When pressing and moving the button to the front at the same time, the button can be locked to hold a lower temperature. With lower temperature the hair is treated more gently and the treatment can be prolonged.
- Always allow your hair to cool down a bit before finishing the hairdo by combing the hair out.

Change of accessories

- To remove an accessory, press the release button on the side of the appliance, turn the attachment slightly counter- clockwise as fast as it will go and pull the accessory off the unit.
- Attach the new attachment, press the release button and turn the attachment at the same time clockwise till it is engaged. When it is not easily possible to pull the attachment off, it is engaged correctly. Never use force to handle with the unit or attachments to avoid any damage.

6 accessories

Big round brush:	refreshing or finishing hairstyle, revives curls
Soft round brush:	refreshing or finishing hairstyle, revives curls
Halfround brush:	for waves and special effects
Forming (waving) nozzle:	to dry selectively specific strand of hair
Straightener:	to straighten curled or frizzly hair
Curling iron:	creates and revives curls

Setting the temperature and fan level

Position 0 = off

Position 1 = medium temperature and air flow for soft drying and shaping

Position 2 = high temperature and air flow for fast drying

Cool Shot = by pressing and / or locking the cool shot button (see fig. page 2) you can minimize the temperature for gently styling and prolonged treatment.



Notice: Always switch OFF and unplug electric devices after each use to avoid any risks of electrical shock, short circuit, cable fire which can occur when units are plugged and not supervised.

Cleaning and storing



Caution! Danger of electrical shock! Never immerse the appliance, cord and plug into water! The connector parts must not get wet. Contact of electrical parts with moisture causes short circuit and damage. Before cleaning make sure that the unit is unplugged and has cooled down completely.

- Before cleaning always switch the appliance off and pull the plug.
- Before cleaning and storing allow the appliance to cool down completely.
- When necessary the housing can be wiped off with a dry soft cloth without any detergents.
- Never clean sensitive surfaces with sharp-edged or metallic objects or sharp detergents.
- Clean the air intake opening from time to time with a fine brush.
- Remove hair and lint from the attachments (after the unit has cooled down completely) after each use.
- Do not wind the cable around the unit for storing as it might get damaged.
- Store the appliance in a dry place and not reachable for children.

Technical data

Voltage: 220-240V~ 50/60Hz

Power consumption: 1000 W

Protection class: II

The unit is tested according to GS regulations and corresponds to CE regulations.

Disposal

Notice for environmental: If at any time in the future you should need to dispose of this product please note that waste electrical products should not be disposed of with household waste.

The symbol (crossed dustbin) on the packing is indicating it.

Please recycle where facilities exist. Check with your local authority or retailer for recycling advice. (Waste Electrical and Electronical Equipment Directive)



Warranty claims

The guarantee period for this appliance is 24 months. The guarantee starts from the date of purchase (cash receipt). In case of malfunction you may send the appliance add to your dealer, information about the malfunction and the original purchase receipt (which is obligatory for a repair free of charge)

Within the guarantee period we repair defects of the appliance, which are based on material or manufacturing faults, in our choice by repair or exchange. These obligations do not extend the period of guarantee. No claim on a new period of guarantee results from it.

An exact description of the complaint reduces the processing time.

We apologise for any inconvenience, that any claims of good-will are excluded:

- after expiry of the lifetime due to the construction and especially for batteries, accumulators, electric lamps etc.
- for consumption accessories and wear parts such as driving belts, motor coals, tooth brushes, grinding attachments, dough hooks, beaters, mixer attachments, round cutters etc.
- in case of breakage, as e.g. glass, porcelain or plastic
- in case of damages in transport, misuse, as well as
- in case of lack of care, cleaning and maintenance and in case of non observance of operation or mounting instructions
- in case of chemical and / or electrochemical effects
- in case of operation with wrong type of current respectively voltage and in case of connecting to unsuitable power sources
- in case of abnormal environmental conditions and in case of strange operation conditions
- as well as then, if repairs or illegal abortions are made by persons, who are not authorised by us or
- if our appliances are equipped with spare parts, supplementary parts or accessories, which are not original parts or
- if contact with unsuitable material have caused the damage

Subject to technical alterations

Version 10/2012